

## Installation de protections solaires extérieures manuelles sur fenêtre de toit



source: Velux



absolument mis en œuvre par l'entrepreneur



peut être mise en œuvre par l'auto-rénovateur



photos à envoyer à ENT avant commande



photos à envoyer à ENT en fin de chantier



preuve acceptable pour la PEB




photo étiquette



photo avec mètre



photo illustrative

Qui?	Action?	PEB?
	1. Analyse de la situation existante Notamment La surchauffe est-elle présente dans certaines pièces ou plutôt globale? Des stratégies sont-elles mises en place? (ventilation traversante,...) Identification des fenêtres à équiper ...	
	2. Vérifier si un permis d'urbanisme est nécessaire Zone protégée, site classé ou à proximité d'un site classé? Lotissement avec règlement strict? ... -> email type à la commune?	
	3. Identifier le modèle de fenêtre de toit et de store nécessaire Identifier le modèle via la plaquette d'identification Le store choisi doit être 100% compatible avec ce modèle	 ou FT
	4. Installation du store Suivre les indications mentionnées dans la notice du fabricant	

## Installation de protections solaires extérieures manuelles sur fenêtre de toit

### Ressources disponibles

Lien vers outil Effet Lockin

A-R + ENT

A-R + ENT

A-R + ENT

A-R + ENT

A-R + ENT

A-R + ENT

A-R + ENT

Note: est-ce que ça peut arriver pour une fenêtre de toit?!

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R + photo avant commande

A+R