

Isolation de sol - par l'extérieur - en sous-face



source: energieplus



absolument mis en œuvre par l'entrepreneur



peut être mise en œuvre par l'auto-rénovateur



photos à envoyer à ENT en cours de chantier



photos à envoyer à ENT en fin de chantier



preuve acceptable pour la PEB



photo étiquette



photo avec mètre



photo illustrative

FT

fiche technique

Qui?	Action?	PEB?	
			0. Préalable: libérer la zone de travaux (meubles, etc)
			Analyse de la situation existante Notamment 1. Capacité portante du plancher (si ajout poids important) Type de support (continu ou ponctuel) et état: fissures, humidité, irrégularités, moisissures,... La hauteur de la cave/du vide ventilé permet-elle de mettre en œuvre cette solution? ...
			2. Eventuelle dépose de l'existant (isolant existant...) Evacuation et tri des déchets
			Préparation du support
			3.1 Structure continue (béton, voussettes en briques,...)
			Dépoussiérage, dégraissage, brossage
			Traitement anti-humidité ou antifongique si nécessaire
			3.2 Structure ponctuelle (bois, poutrelles métalliques...)
			Traitement préventif du bois contre les champignons
			Traitement de la charpente métallique si rouillée
			Traitement anti-humidité si nécessaire
		 	Mise en place de l'isolant "adapté" → insensible à l'humidité ! Vérifier si nécessité de pose d'un pare-vapeur côté chaud, selon choix technique / matériau isolant (U max PEB : adapter épaisseur selon ces critères)
		 ou FT	4. 4.1 Panneaux rigides
			Collage
			Fixations mécaniques
		 ou FT	4.2 Projection de mousse polyuréthane
		 	Ventilation 5. S'assurer que le vide ventilé/la cave/... soit correctement ventilé Installation d'un dispositif (grille...) le cas échéant
			6. Finition et revêtement
			7. Remise à niveau des portes le cas échéant
			Détalonnage